




Notice d'installation
Assembly instructions

PLAQUE DE COMMANDE
CONTROL PLATE





INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

1




2




INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

3

Une fois le gabarit découpé, la lettre la plus proche de vous est la première qui doit être visible lors de l'insertion des tiges de fixation sur le réservoir, dans l'exemple ci-contre "L".




4




INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

5




6




INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

7






8




INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

9




INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

10



11





10015108



SIAMP

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04 - contact@siamp.com - www.siamp.com